

Link do produktu: <https://sklep.jkmuzyczny.pl/zestaw-do-czyszczenia-saksofonu-alt-tenor-thomann-p-22665.html>



Zestaw do czyszczenia saksofonu alt, tenor Thomann

Cena	79,90 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	401619
Kod EAN	4047371034223
Producent	THOMANN

Opis produktu

Zestaw do czyszczenia saksofonów altowego i tenorowego

Składa się z dwóch wacików o zoptymalizowanym kształcie do ciała i szyi oraz ściereczki do czyszczenia, 30 x 30 cm

Miękki, niestrzępiący się materiał

Wykonane z grubej i chłonnej mikrofibry

Zmywalny

Miękki materiał chroni instrument podczas czyszczenia przed zarysowaniami

Zawiera zamykany schowek

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędną informację w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędną informację w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.